



Indicador de Nivel de Altura y Nivel de Horquillas

ref. M103110033

Indicador del nivel de inclinación y altura de las horquillas para saber en todo momento a qué altura se encuentra la horquilla y evitar daños materiales y humanos.

Fabricado para todas las marcas y modelos de carretillas o de maquinaria para la elevación de cargas. Fácil instalación sin necesidad de herramientas.

269,00 € IVA no incluido

Características principales

Características ampliadas

Accu-Tilt es un indicador de nivel de inclinación que está hecho para todas las marcas y modelos de elevadores y camiones de elevación. El incorrecto ángulo de inclinación de una horquilla de elevación es la principal causa de daños y daños del producto. Incluso el operador más experimentado tiene dificultades para determinar la inclinación de las horquillas elevadoras cuando entra en palés de alto en el rack.

El Accu-Tilt muestra el operador el nivel de las horquillas en todo momento reduciendo así posibles daños por piercing de producto o estanqueidad y aumentando la productividad eliminando el trabajo desagradable.

Además, el indicador de nivel de inclinación Accu-Tilt también indica al operador el ángulo correcto de horquilla para viajar con una carga, así como aparcar el camión de elevación. Se instala en 2 minutos sin necesidad de herramientas en cualquier carretilla.

ESPACIO NECESARIO PARA INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Muestra en todo momento la posición de las horquillas.
- Disminuye la posibilidad de causar desperfectos: así evitará perforar bienes o golpear estanterías.
- Aumenta la productividad ya que evita tener que hacer conjeturas

sobre la posición de las horquillas.



- Fácil de instalar mediante una cinta adhesiva de doble cara.
- Se puede montar en el lado izquierdo o derecho del mástil.
- No necesita calibración o ajustes.
- Se entrega con instrucciones de instalación.